


Apparecchi di stordimento





Servizio di controllo protezione svizzera degli
animali PSA

formazione personale del mattatoio



Pistola a proiettile captivo



Punzone da azionamento diretto?

Molla non allentata?

Estremità del punzone tondo o affilato?

Prima dello sparo, il punzone rientra completamente nella culatta?


Non chiudere cuscinetti in gomma / porosi?



Pistola a proiettile captivo



Punzone dritto
Punzone e culatta puliti



Lunghezza della parte del punzone che esce sufficientemente?

Almeno 8 cm

Per i bovini cresciuti / cavalli: almeno 9 cm

Bovini > 800 kg / yak / bufali d'acqua (indiano): almeno 12 cm
OPAnMac 1, 1

Diametro del punzone sufficiente?

Animali di piccola taglia (agnelli / capretti / porcellini): almeno 7 mm

Animali di taglia più grande: almeno 9 mm

Conigli / volatili / ratiti: almeno 4-6 mm



Pistola a proiettile captivo – Cartucce

Da conservare in ambiente asciutto
Scegliere il calibro giusto



Velocità di uscita del punzone OPAnMac 1, 1.5
A seconda della carica propulsiva, 55–60 m / sec.
Per punzoni di grande calibro, 60–70 m /sec.
Energia della carica propulsiva: 350–400 J



Pistola a proiettile captivo – pneumatica



Almeno 12 bar*



Cavo intatto?



Finale del
punzone
intatto?



* Raccomandazione bsi

Apparecchi da elettroanestesi – trasformatore



Parametri elettrici corretti?

Cavo intatto?

Indicatori V/A / Hz funzionano?

Segnale in caso d'interruzione della corrente elettrica?

Segnale in caso di guasto?

Possibilità di allacciamento ad apparecchi di misurazione esterni?

Scelta giusta del programma?

OPAnMac allegato 2, 1



Apparecchi da elettroincososi – pinze


OPAnMac allegato 2, 1.2 “... gli elettrodi devono essere **adeguati** alla **specie animale** e alla **taglia** degli animali...”



Suini da macello



Pecore / Capre



Scrofe



Suini - automatico

Forma giusta degli elettrodi?

Cavo elettrico intatto?

Elettrodi affilati, puliti, privi di ruggine, intatti?

Pinze sufficientemente e facilmente allargabili?



Apparecchi per misurare il CO2



Allarme nel caso di concentrazione insufficiente di CO2?

Allarme nel caso di fuoriuscita di gas?

OPAnMac 4,1

Apparecchio di misurazione calibrato?

Sonde di misurazione presenti (nel punto in cui la testa dell'animale viene immersa nel CO2 ed esce dal CO2) ed intatte?

Documentazione della concentrazione di gas e della durata dell'esposizione disponibile?

